



TARIF CONSOMMABLES LEXMARK



Lexmark™

Décembre 2024

Référence	Désignation	Prix Partenaire	TVA %
12A8302	Tambour Lexmark E232-E330-E332-E340-E342 (30K)	395	19
12A8420	Toner Lexmark T430 (6K)	674	19
15G041C	Toner Lexmark Cyan C752-C760-C762 (6K)	1029	19
15G041K	Toner Lexmark Noir C752-C760-C762 (6K)	625	19
19Z0022	Toner Lexmark XS860-XS862 (35K)	781	19
19Z0023	Tambour Lexmark XS860-XS862 (48 à 70K)	625	19
20N0W00	Récupérateur du Toner Usagé CX331-CS331-C3224-C3326 (15K)	66	19
20N50C0	Toner Lexmark Cyan CS/CX-331-431 (1.5K)	355	19
20N50K0	Toner Lexmark Noir CS/CX-331-431 (1.5K)	290	19
20N50M0	Toner Lexmark Magenta CS/CX-331-431 (1.5K)	355	19
20N50Y0	Toner Lexmark Jaune CS/CX-331-431 (1.5K)	355	19
20N5HC0	Toner Lexmark Cyan CS/CX-331-431 (4.5K)	832	19
20N5HK0	Toner Lexmark Noir CS/CX-331-431 (4.5K)	617	19
20N5HM0	Toner Lexmark Magenta CS/CX-331-431 (4.5K)	832	19
20N5HY0	Toner Lexmark Jaune CS/CX-331-431 (4.5K)	832	19
20N5XC0	Toner Lexmark Cyan CS/CX431 (6.7K)	1038	19
20N5XK0	Toner Lexmark Noir CS/CX431 (6K)	541	19
20N5XM0	Toner Lexmark Magenta CS/CX431 (6.7K)	1038	19
20N5XY0	Toner Lexmark Jaune CS/CX431 (6.7K)	1038	19
24016SE	Toner Lexmark E232-E332-E342 (2,5K)	468	19
24B6025	Tambour Lexmark XM7155-M5155 (100K)	178	19
24B6035	Toner Lexmark XM1145 (16K)	1375	19
24B6040	Tambour Lexmark XM1145 (60K)	172	19
24B6846	Toner Lexmark Cyan XC9235 (30K)	2196	19
24B6847	Toner Lexmark Magenta XC9235 (30K)	2196	19
24B6848	Toner Lexmark Jaune XC9235 (30K)	2196	19
24B6849	Toner Lexmark Noir XC9235 (30K)	542	19

24B6889	Toner Lexmark XM1246 (21K)	2047	19
25B3079	Toner Lexmark M5255-M5270 (45K)	1798	19
34016HE	Toner Lexmark E330-E332-E340-E342 (6K)	727	19
50F0Z00	Tambour Lexmark MS310-MS317-MS312-MX310-MX410-MS510 (60K)	192	19
50F5000	Toner Lexmark MS310-MS312-MS410-MS510-MS610 (1.5K)	293	19
50F5H00	Toner Lexmark MS310-MS312-MS410-MS415-MS510 (5K)	674	19
50F5U00	Toner Lexmark MS510-MS610 (20K)	1530	19
50F5U0E	Toner Lexmark MS510-MS610 (20K)	1530	19
50F5U0R	Toner Lexmark MS410-MS510-MS610 (20K) Recond	1530	19
50F5X00	Toner Lexmark MS410-MS510-MS610-MX310-MX511 (10K)	1016	19
50F5X0R	Toner Lexmark MS410-MS510-MS610 (10K) Recond	1016	19
51B5000	Toner Lexmark MS317-MX317-MS417-MS517 (2.5K)	269	19
51B5H00	Toner Lexmark MS417-MS517-MS617-MX417 (8.5K)	658	19
51B5X00	Toner Lexmark MS517-MS617-MX517-MX617 (20K)	1126	19
51F5H00	Toner Lexmark MS312-MS415 (5K)	568	19
52D0Z00	Tambour Lexmark MS810-MS811-MS812-MS817-MS818 (100K)	198	19
52D5000	Toner Lexmark MS711-MS810-MS811-MS812 (6K)	659	19
52D5H00	Toner Lexmark MS711-MS810-MX810 (25K)	1940	19
52D5X00	Toner Lexmark MS711-MS811-MS812 (45K)	2397	19
52D5X0E	Toner Lexmark MS711-MS811-MS812 (45K)	2397	19
53B5000	Toner Lexmark MS817-MS818 (11K)	642	19
53B5H00	Toner Lexmark MS817-MS818 (25K)	1328	19
54G0H00	Toner Lexmark MS911 (32.5K)	1177	19
54G0P00	Tambour Lexmark MS911-MS912-MX910-MX911 (125K)	299	19
54G0W00	Récupérateur du Toner Usagé MS911-MX910-XCS9235-CS921 (90K)	189	19
55B0ZA0	Tambour Lexmark MS331-MS431-MX331-MX431 (40K)	166	19
55B5000	Toner Lexmark MS331-MX331-MS431-MX431 (3K)	330	19
55B5H00	Toner Lexmark MS331-MX331-MS431-MX431 (15K)	1345	19
55B5H0E	Toner Lexmark MS331-MX331-MS431-MX431 (15K)	1345	19
55B5X00	Toner Lexmark MS431-MX431 (20K)	1472	19
55B5X0E	Toner Lexmark MS431-MX431 (20K)	1472	19
56F0Z00	Tambour Lexmark B2338-B2442-MB2338-MB2442-MS321-MS621-XM1246 (60K)	192	19
56F5000	Toner Lexmark MS321-MS421-MS521-MS621 (6K)	702	19

56F5H00	Toner Lexmark MS321-MS421-MS521-MS621 (15K)	1365	19
56F5H0E	Toner Lexmark MS321-MS421-MS521-MS621 (15K)	1365	19
56F5U00	Toner Lexmark MS521-MS621-MX522-MX622 (25K)	1560	19
56F5U0E	Toner Lexmark MS521-MS621-MX522-MX622 (25K)	1560	19
56F5X00	Toner Lexmark MS421-MS521-MS621-MX622 (20K)	1508	19
56F5X0E	Toner Lexmark MS421-MS521-MS621-MX622 (20K)	1508	19
58D0Z00	Tambour Lexmark MS821-MS822-MS823-MX821-MX823-MS825-MS826 (150K)	285	19
58D0Z0E	Tambour Lexmark MS821-MS822-MS823-MX821-MX823-MS825-MS826 (150K)	285	19
58D5000	Toner Lexmark MS725-MS821-MS822-MS823-MS825-MX725-MX823 (7.5K)	709	19
58D5H00	Toner Lexmark MS725-MS821-MS822-MS823-MS826-MX725-MX823 (15K)	941	19
58D5H0E	Toner Lexmark MS725-MS821-MS822-MS823-MS826-MX725-MX823 (15K)	941	19
58D5U00	Toner Lexmark MS823-MS825-MX822-MS725-MS826-MX725 (55K)	2254	19
58D5U0E	Toner Lexmark MS823-MS825-MX822-MS725-MX725 (55K)	2254	19
58D5X00	Toner Lexmark MS823-MS825-MX822-MS725-MS826-MX725-MX722 (35K)	1713	19
58D5X0E	Toner Lexmark MS823-MS825-MX822-MS725-MS826-MX725-MX722 (35K)	1713	19
60F5000	Toner Lexmark MX310-MX410-MX510-MX610 (2.5k)	406	19
60F5H00	Toner Lexmark MX310-MX410-MX510-MX610 (10k)	1016	19
60F5H0E	Toner Lexmark MX310-MX410-MX510-MX610 (10k)	1016	19
60F5X00	Toner Lexmark MX510-MX511-MX611 (20k)	1530	19
62D5000	Toner Lexmark MX810-MX811-MX812-MX711 (6K)	656	19
62D5H00	Toner Lexmark MX810-MX811-MX812-MX711 (25K)	1542	19
62D5X00	Toner Lexmark MX810-MX811-MX812-MX711 (45K)	2397	19
63B5000	Toner Lexmark MX717-MX718 (6K)	601	19
63B5H00	Toner Lexmark MX717-MX718 (25K)	1207	19
63B5X00	Toner Lexmark MX718DE (45K)	1570	19
63D0H00	Toner Lexmark MX931 (37K)	1661	19
63D0Z00	Tambour Lexmark MX931 (84.3K)	498	19
64016SE	Toner Lexmark T640-T642-T644 (6K)	808	19
64G0H00	Toner Lexmark MX910-MX911-MX912 (32.5K)	953	19
66S0Z00	Tambour Lexmark MS532-MS631-MX532 (75K)	177	19
66S5000	Toner Lexmark MS531-631-632-MX532-632 (5K)	586	19
66S5H00	Toner Lexmark MS531-MX532 (28.5K)	1780	19
66S5X00	Toner Lexmark MS631-MS632-MX632 (31K)	1715	19

70C0D10	Kit Developer Noir CS310-CS410-CS510-CX310-CX410-CX510 (40K)	236	19
70C0D20	Kit Developer Cyan CS310-CS410-CS510-CX310-CX410-CX510 (40K)	236	19
70C0D30	Kit Developer Magenta CS310-CS410-CS510-CX310-CX410-CX510 (40K)	236	19
70C0D40	kit Developer Jaune CS310-CS410-CS510-CX310-CX410-CX510 (40K)	236	19
70C0P00	Tambour Lexmark CS310-CS410-CS510-CX310-CX410-CX510 (40K)	709	19
70C0Z10	Tambour Lexmark Noir CS310-CS410-CS510-CX310-CX410-CX510 (40K)	945	19
70C0Z50	Tambour Lexmark Noir & Couleur CS310-CS410-CS510-CX310-CX410-CX510 (40K)	1423	19
70C80C0	Toner Lexmark Cyan CS310-CS410-CS510 (1K)	274	19
70C80CE	Toner Lexmark Cyan CS/CX310-CS/CX410-CS/CX510 (1K)	274	19
70C80K0	Toner Lexmark Noir CS310-CS410-CS510 (1K)	209	19
70C80KE	Toner Lexmark Noir CS/CX310-CS/CX410-CS/CX510 (1K)	209	19
70C80M0	Toner Lexmark Magenta CS310-CS410-CS510 (1K)	274	19
70C80ME	Toner Lexmark Magenta CS/CX310-CS/CX410-CS/CX510 (1K)	274	19
70C80Y0	Toner Lexmark Jaune CS310-CS410-CS510 (1K)	274	19
70C80YE	Toner Lexmark Jaune CS/CX310-CS/CX410-CS/CX510 (1K)	274	19
70C8HC0	Toner Lexmark Cyan CS310-CS410-CS510 (3K)	632	19
70C8HK0	Toner Lexmark Noir CS310-CS410-CS510 (4K)	468	19
70C8HM0	Toner Lexmark Magenta CS310-CS410-CS510 (3K)	632	19
70C8HY0	Toner Lexmark Jaune CS310-CS410-CS510 (3K)	632	19
70C8XC0	Toner Lexmark Cyan CS510 (4K)	676	19
70C8XCE	Toner Lexmark Cyan CS510 (4K)	676	19
70C8XK0	Toner Lexmark Noir CS510 (8K)	668	19
70C8XKE	Toner Lexmark Noir CS510 (8K)	668	19
70C8XM0	Toner Lexmark Magenta CS510 (4K)	676	19
70C8XME	Toner Lexmark Magenta CS510 (4K)	676	19
70C8XY0	Toner Lexmark Jaune CS510 (4K)	676	19
70C8XYE	Toner Lexmark Jaune CS510 (4K)	676	19
71B50C0	Toner Lexmark Cyan CX317-CS317-CX417-CS517 (2.3K)	368	19
71B50K0	Toner Lexmark Noir CX317-CS317-CX417-CS517 (3K)	351	19
71B50M0	Toner Lexmark Magenta CX317-CS317-CX417-CS517 (2.3K)	368	19
71B50Y0	Toner Lexmark Jaune CX317-CS317-CX417-CS517 (2.3K)	368	19
71B5HC0	Toner Lexmark Cyan CX417-CS417-CS517-CX517 (3.5K)	493	19
71B5HK0	Toner Lexmark Noir CX417-CS417-CS517-CX517 (6K)	558	19

71B5HM0	Toner Lexmark Magenta CX417-CS417-CS517-CX517 (3.5K)	493	19
71B5HY0	Toner Lexmark Jaune CX417-CS417-CS517-CX517 (3.5K)	493	19
71B5XK0	Toner Lexmark Noir CS517-CX517 (8K)	448	19
71C0W00	Récupérateur du toner usagé CS730-CS735-CX730-CX735 (170K)	94	19
71C0Z10	Tambour Lexmark Noir CS730-CS735-CX730-CX735 (150K)	266	19
71C0Z50	Tambour Lexmark Couleur CS730-CS735-CX730-CX735 (150K)	887	19
71C80C0	Toner Lexmark Cyan CS730-CS735-CX730-CX735 (5K)	848	19
71C80K0	Toner Lexmark Noir CS730-CS735-CX730-CX735 (5K)	538	19
71C80M0	Toner Lexmark Magenta CS730-CS735-CX730-CX735 (5K)	848	19
71C80Y0	Toner Lexmark Jaune CS730-CS735-CX730-CX735 (5K)	848	19
71C8HK0	Toner LexmarkNoir CS735-CX735 (22K)	1408	19
71C8XC0	Toner Lexmark Cyan CS735-CX735 (12.5K)	1329	19
71C8XM0	Toner Lexmark Magenta CS735-CX735 (12.5K)	1329	19
71C8XY0	Toner Lexmark Yello CS735-CX735 (12.5K)	1329	19
72K0DC0	Kit Developer Cyan CS821-CX823-CX830 (300K)	306	19
72K0DK0	Kit Developer Noir CS821-CX823-CX830 (300K)	306	19
72K0DM0	Kit Developer Magenta CS821-CX823-CX830 (300K)	306	19
72K0DV0	Kit Developer Couleur (CMY) CS821-CX823-CX830 (300K)	917	19
72K0DY0	Kit Developer Jaune CS821-CX823-CX830 (300K)	306	19
72K0FK0	Tambour Lexmark et Kit Developer Noir CS82x-CX82x-CX830 (175K)	593	19
72K0FV0	Tambour Lexmark et Kit Developer Couleur CS82x-CX82x-CX830 (175K)	1778	19
72K0P00	Tambour Lexmark Noir CS820-CX8xx (175k)	287	19
72K0Q00	Tambour Lexmark Pack de 3 Couleur CS820-CX8xx (175K)	861	19
72K0W00	Récupérateur du Toner Usagé CS820-CX8xx (115K)	149	19
72K50C0	Toner Lexmark Cyan CX860-CS820-CX820-CX825 (8K)	910	19
72K50K0	Toner Lexmark Noir CX860-CS820-CX820-CX825 (8K)	806	19
72K50M0	Toner Lexmark Magenta CX860-CS820-CX820-CX825 (8K)	910	19
72K50Y0	Toner Lexmark Jaune CX860-CS820-CX820-CX825 (8K)	910	19
72K5XC0	Toner Lexmark Cyan C820 (22K)	2238	19
72K5XK0	Toner Lexmark Noir CX860-CS820-CX820-CX825 (33K)	1518	19
72K5XM0	Toner Lexmark Magenta CS820 (22K)	2238	19
72K5XY0	Toner Lexmark Jaune CS820 (22K)	2238	19
73B50C0	Toner Lexmark Cyan CS827-CX827 (15K)	1149	19

73B50K0	Toner Lexmark Noir CS827-CX827 (20K)	880	19
73B50M0	Toner Lexmark Magenta CS827-CX827 (15K)	1149	19
73B50Y0	Toner Lexmark Jaune CS827-CX827 (15K)	1149	19
73D0P00	Tambour Lexmark Noir CS943-CX942-CX943-CX944 (165K)	633	19
73D0Q00	Tambour Lexmark Couleur CS943-CX942-CX943-CX944 (165K)	1884	19
73D0W00	Récupérateur du toner usagé CS943-CX942-CX943-CX944 (35K)	49	19
74C0D20	Kit Developer Cyan CS720-CS725-CX725 (150K)	338	19
74C0D30	Kit Developer Magenta CS720-CS725-CX725 (150K)	338	19
74C0D40	Kit Developer Jaune CS720-CS725-CX725 (150K)	338	19
74C0W00	Récupérateur du Toner Usagé CS720-CX725 (90K)	103	19
74C0ZK0	Tambour Lexmark Noir CS720-CS725-CX725 (150K)	294	19
74C0ZV0	Tambour Lexmark Couleur CS720-CS725-CX725 (150K)	977	19
74C50C0	Toner Lexmark Cyan CS720-CS725-CX725 (3K)	494	19
74C50CE	Toner Lexmark Cyan CS720-CS725-CX725 (3K)	494	19
74C50K0	Toner Lexmark Noir CS720-CS725-CX725 (3K)	374	19
74C50KE	Toner Lexmark Noir CS720-CS725-CX725 (3K)	374	19
74C50M0	Toner Lexmark Magenta CS720-CS725-CX725 (3K)	494	19
74C50ME	Toner Lexmark Magenta CS720-CS725-CX725 (3K)	494	19
74C50Y0	Toner Lexmark Jaune CS720-CS725-CX725 (3K)	494	19
74C50YE	Toner Lexmark Jaune CS720-CS725-CX725 (3K)	494	19
74C5HC0	Toner Lexmark Cyan CS725-CX725 (12K)	1227	19
74C5HCE	Toner Lexmark Cyan CS725-CX725 (12K)	1227	19
74C5HK0	Toner Lexmark Noir CS720-CS725 (20K)	1328	19
74C5HKE	Toner Lexmark Noir CS720-CS725 (20K)	1328	19
74C5HM0	Toner Lexmark Magenta CS725-CX725 (12K)	1227	19
74C5HME	Toner Lexmark Magenta CS725-CX725 (12K)	1227	19
74C5HY0	Toner Lexmark Jaune CS725-CX725 (12K)	1227	19
74C5HYE	Toner Lexmark Jaune CS725-CX725 (12K)	1227	19
74C5SC0	Toner Lexmark Cyan CS720-CS725-X725 (7K)	807	19
74C5SK0	Toner Lexmark Noir CS720-CS725-X725 (7K)	708	19
74C5SM0	Toner Lexmark Magenta CS720-CS725-X725 (7K)	807	19
74C5SY0	Toner Lexmark Jaune CS720-CS725-X725 (7K)	807	19
75B50C0	Toner Lexmark Cyan CS727-CS728-CX727-CX728 (10K)	919	19

75B50K0	Toner Lexmark Noir CS727-CS728-CX727-CX728 (13K)	688	19
75B50M0	Toner Lexmark Magenta CS727-CS728-CX727-CX728 (10K)	919	19
75B50Y0	Toner Lexmark Jaune CS727-CS728-CX727-CX728 (10K)	919	19
75M50C0	Toner Lexmark Cyan CS531-CX532 (2K)	411	19
75M50K0	Toner Lexmark Noir CS531-CX532 (3K)	378	19
75M50M0	Toner Lexmark Magenta CS531-CX532 (2K)	411	19
75M50Y0	Toner Lexmark Jaune CS531-CX532 (2K)	411	19
75M5HC0	Toner Lexmark Cyan CS531-CX532 (8.8K)	1218	19
75M5HK0	Toner Lexmark Noir CS531-CX532 (15.8K)	1159	19
75M5HM0	Toner Lexmark Magenta CS531-CX532 (8.8K)	1218	19
75M5HY0	Toner Lexmark Jaune CS531-CX532 (8.8K)	1218	19
76C00C0	Toner Lexmark Cyan CS921-CS923-CX92x (11.5K)	1054	19
76C00K0	Toner Lexmark Noir CS921-CS923-CX92x (18.5K)	1027	19
76C00M0	Toner Lexmark Magenta CS921-CS923-CX92x (11.5K)	1054	19
76C00Y0	Toner Lexmark Jaune CS921-CS923-CX92x (11.5K)	1054	19
76C0HC0	Toner Lexmark Cyan CS923-CX921-CX922-CX923-CX924 (34K)	2638	19
76C0HK0	Toner Lexmark Noir CS923-CX924 (34K)	1601	19
76C0HM0	Toner Lexmark Magenta CS923-CX921-CX922-CX923-CX924 (34K)	2638	19
76C0HY0	Toner Lexmark Jaune CS923-CX921-CX922-CX923-CX924 (34K)	2638	19
76C0PK0	Tambour Lexmark Noir CS92x-CX92x-XC9235 (100K)	517	19
76C0PV0	Tambour Lexmark Couleur CS92x-CX92x-XC9235 (90K)	1551	19
78C0D10	Kit Developer Noir CS421-CX421-CS521-MC2425 (125K)	312	19
78C0D20	Kit Developer Cyan CS421-CX421-CS521-MC2425 (125K)	312	19
78C0D30	Kit Developer Magenta CS421-CX421-CS521-MC2425 (125K)	312	19
78C0D40	Kit Developer Jaune 125K CS421-CX421-CS521-MC2425 (125K)	312	19
78C0W00	Récupérateur du Toner Usagé CS421-CS521-CX421-MC2425 (25K)	127	19
78C0ZK0	Tambour Lexmark Noir CS421-CX421-CS521-MC2425 (125K)	944	19
78C0ZV0	Tambour Lexmark Noir et Couleur CS421-CX421-CS521-MC2425 (125K)	1247	19
78C50C0	Toner Lexmark Cyan CS421-CX421-CS521-CX521-CX622-CX522 (1.4K)	291	19
78C50K0	Toner Lexmark Noir CS421-CX421-CS521-CX521-CX622-CX522 (2K)	335	19
78C50M0	Toner Lexmark Magenta CS421-CX421-CS521-CX521-CX622-CX522 (1.4K)	291	19
78C50Y0	Toner Lexmark Jaune CS421-CX421-CS521-CX521-CX622-CX522 (1.4K)	291	19
78C5UC0	Toner Lexmark Cyan CS521-CX622-CX625 (7K)	958	19

78C5UCE	Toner Lexmark Cyan CS521-CX622-CX625 (7K)	958	19
78C5UK0	Toner Lexmark Noir CS521-CX622-CX625 (10.5K)	676	19
78C5UKE	Toner Lexmark Noir CS521-CX622-CX625 (10.5K)	676	19
78C5UM0	Toner Lexmark Magenta CS521-CX622-CX625 (7K)	958	19
78C5UME	Toner Lexmark Magenta CS521-CX622-CX625 (7K)	958	19
78C5UY0	Toner Lexmark Jaune CS521-CX622-CX625 (7K)	958	19
78C5UYE	Toner Lexmark Jaune CS521-CX622-CX625 (7K)	958	19
78C5XC0	Toner Lexmark Cyan CS421-CX421-CS521-CX521-CX622-CX522 (5k)	831	19
78C5XCE	Toner Lexmark Cyan CS421-CX421-CS521-CX521-CX622-CX522 (5k)	831	19
78C5XK0	Toner Lexmark Noir CS421-CX421-CS521-CX521-CX622-CX522 (8.5k)	693	19
78C5XKE	Toner Lexmark Noir CS421-CX421-CS521-CX521-CX622-CX522 (8.5k)	693	19
78C5XM0	Toner Lexmark Magenta CS421-CX421-CS521-CX521-CX622-CX522 (5k)	831	19
78C5XME	Toner Lexmark Magenta CS421-CX421-CS521-CX521-CX622-CX522 (5k)	831	19
78C5XY0	Toner Lexmark Jaune CS421-CX421-CS521-CX521-CX622-CX522 (5k)	831	19
78C5XYE	Toner Lexmark Jaune CS421-CX421-CS521-CX521-CX622-CX522 (5k)	831	19
80C80C0	Toner Lexmark Cyan CX310-CX410-CX510 (1K)	274	19
80C80K0	Toner Lexmark Noir CX310-CX410-CX510 (1K)	209	19
80C80M0	Toner Lexmark Magenta CX310-CX410-CX510 (1K)	274	19
80C80Y0	Toner Lexmark Jaune CX310-CX410-CX510 (1K)	274	19
80C8HC0	Toner Lexmark Cyan CX410-CX510 (3K)	486	19
80C8HK0	Toner Lexmark Noir CX410-CX510 (4K)	438	19
80C8HM0	Toner Lexmark Magenta CX410-CX510 (3K)	486	19
80C8HY0	Toner Lexmark Jaune CX410-CX510 (3K)	486	19
80C8SC0	Toner Lexmark Cyan CX310-CX410-CX510 (2K)	421	19
80C8SK0	Toner Lexmark Noir CX310-CX410-CX510 (2.5K)	292	19
80C8SM0	Toner Lexmark Magenta CX310-CX410-CX510 (2K)	421	19
80C8SY0	Toner Lexmark Jaune CX310-CX410-CX510 (2K)	421	19
80C8XC0	Toner Lexmark Cyan CX510 (4K)	568	19
80C8XK0	Toner Lexmark Noir CX510 (8K)	624	19
80C8XM0	Toner Lexmark Magenta CX510 (4K)	568	19
80C8XY0	Toner Lexmark Jaune CX510 (4K)	568	19
81C8XC0	Toner Lexmark Cyan CS73x-CX73x (16.2K)	1249	19
81C8XK0	Toner Lexmark Noir CS73x-CX73x (28K)	1282	19

81C8XM0	Toner Lexmark Magenta CS73x-CX73x (16.2K)	1249	19
81C8XY0	Toner Lexmark Jaune CS73x-CX73x (16.2K)	1249	19
82K5HC0	Toner Lexmark Cyan CX820-CX825-CX860 (17K)	1359	19
82K5HM0	Toner Lexmark Magenta CX820-CX825-CX860 (17K)	1359	19
82K5HY0	Toner Lexmark Jaune CX820-CX825-CX860 (17K)	1359	19
82K5UC0	Toner Lexmark Jaune CX860 (55K)	2627	19
82K5UK0	Toner Lexmark Noir CX860 (55K)	1698	19
82K5UM0	Toner Lexmark Magenta CX860 (55K)	2627	19
82K5UY0	Toner Lexmark Jaune CX860 (55K)	2627	19
82K5XC0	Toner Lexmark Cyan CX825-CX860 (22K)	1541	19
82K5XM0	Toner Lexmark Magenta CX825-CX860 (22K)	1541	19
82K5XY0	Toner Lexmark Jaune CX825-CX860 (22K)	1541	19
83D0HC0	Toner Lexmark Cyan CS943-CX942-CX943-CX944 (22K)	1772	19
83D0HK0	Toner Lexmark Noir CS943-CX942-CX943-CX944 (45K)	1595	19
83D0HM0	Toner Lexmark Magenta CS943-CX942-CX943-CX944 (22K)	1772	19
83D0HY0	Toner Lexmark Jaune CS943-CX942-CX943-CX944 (22K)	1772	19
84C5HC0	Toner Lexmark Cyan CX725 (16K)	1625	19
84C5HK0	Toner Lexmark Noir CX725 (25K)	1521	19
84C5HM0	Toner Lexmark Magenta CX725 (16K)	1625	19
84C5HY0	Toner Lexmark Jaune CX725 (16K)	1625	19
85D00C0	Toner Lexmark Cyan CX930DSE (5K)	640	19
85D00K0	Toner Lexmark Noir CX930DSE (5K)	420	19
85D00M0	Toner Lexmark Magenta CX930DSE (5K)	640	19
85D00Y0	Toner Lexmark Jaune CX930DSE (5K)	640	19
85D0HC0	Toner Lexmark Cyan CX930DSE (16.5K)	1722	19
85D0HK0	Toner Lexmark Noir CX930DSE (28K)	1241	19
85D0HM0	Toner Lexmark Magenta CX930DSE (16.5K)	1722	19
85D0HY0	Toner Lexmark Jaune CX930DSE (16.5K)	1722	19
85D0P00	Tambour Lexmark Noir CX930 (87K)	291	19
85D0Q00	Tambour Lexmark Couleur CX930 Pack de 3 (87K)	858	19
85D0W00	Récupérateur du Toner Usagé CX930 (40K)	127	19
86C0HK0	Toner Lexmark Noir CX92x (34K)	651	19
B220Z00	Tambour Lexmark B2236-MB2236 (12K)	285	19

B225000	Toner Lexmark B2236-MB2236 (1.2K)	162	19
B225H00	Toner Lexmark B2236-MB2236 (3K)	292	19
B225X00	Toner Lexmark B2236-MB2236 (6K)	584	19
B235000	Toner Lexmark B2338-B2442-MB2338-MB2442 (3K)	350	19
B245H00	Toner Lexmark B2442-MB2442-B2546-B2650 (6K)	538	19
B255X00	Toner Lexmark B2546-MB2546-B2650-MB2650 (10K)	754	19
B265U00	Toner Lexmark B2650-MB2650 (15K)	797	19
B285000	Toner Lexmark B2865-MB2770 (7.5K)	647	19
B285H00	Toner Lexmark B2865-MB2770 (15K)	759	19
B285X00	Toner Lexmark MB2770 (30K)	1264	19
B345000	Toner Lexmark B3340-B3442-MB3442 (1.5K)	209	19
B345H00	Toner Lexmark B3340-B3442-MB3442 (3K)	332	19
B345X00	Toner Lexmark B3340-B3442-MB3442 (6K)	507	19
C2350C0	Toner Lexmark Cyan C2325-C2425-C2535-MC2325-MC2425-MC2535 (1K)	240	19
C2350K0	Toner Lexmark Noir C2325-C2425-C2535-MC2325-MC2425-MC2535 (1K)	262	19
C2350M0	Toner Lexmark Magenta C2325-C2425-C2535-MC2325-MC2425-MC2535 (1K)	240	19
C2350Y0	Toner Lexmark Jaune C2325-C2425-C2535-MC2325-MC2425-MC2535 (1K)	240	19
C235HC0	Toner Lexmark Cyan C2325-C2425-C2535-MC2325-MC2425-MC2535 (2.3k)	407	19
C235HK0	Toner Lexmark Noir C2325-C2425-C2535-MC2325-MC2425-MC2535 (3K)	407	19
C235HM0	Toner Lexmark Magenta C2325-C2425-C2535-MC2325-MC2425-MC2535 (2.3k)	407	19
C235HY0	Toner Lexmark Jaune C2325-C2425-C2535-MC2325-MC2425-MC2535 (2.3K)	407	19
C245XC0	Toner Lexmark Cyan C2425-MC2325-MC2425-MC2535-C2535 (3.5K)	481	19
C245XK0	Toner Lexmark Noir C2425-MC2325-MC2425-MC2535-C2535 (6K)	491	19
C245XM0	Toner Lexmark Magenta C2425-MC2325-MC2425-MC2535-C2535 (3.5K)	481	19
C245XY0	Toner Lexmark Jaune C2425-MC2325-MC2425-MC2535-C2535 (3.5K)	481	19
C255UK0	Toner Lexmark Noir C2535-MC235-MC2640 (8K)	491	19
C3250C0	Toner Lexmark Cyan C3224-C3326-MC3224-MC3326 (1.5K)	357	19
C3250K0	Toner Lexmark Noir C3224-C3326-MC3224-MC3326 (1.5K)	280	19
C3250M0	Toner Lexmark Magenta C3224-C3326-MC3224-MC3326 (1.5K)	357	19
C3250Y0	Toner Lexmark Jaune C3224-C3326-MC3224-MC3326 (1.5K)	357	19
C335HC0	Toner Lexmark Cyan C3326-MC3326 (2.5K)	439	19
C335HK0	Toner Lexmark Noir C3326-MC3326 (3K)	416	19
C335HM0	Toner Lexmark Magenta C3326-MC3326 (2.5K)	439	19

C335HY0	Toner Lexmark Jaune C3326-MC3326 (2.5K)	439	19
C345XC0	Toner Lexmark Cyan C3426-MC3426 (4.5K)	691	19
C345XK0	Toner Lexmark Noir C3426-MC3426 (4.5K)	426	19
C345XM0	Toner Lexmark Magenta C3426-MC3426 (4.5K)	691	19
C345XY0	Toner Lexmark Jaune C3426-MC3426 (4.5K)	691	19
C5200CS	Toner Lexmark Cyan C520-C530 (1.5K)	560	19
C5200KS	Toner Lexmark Noir C520-C530 (1.5K)	560	19
C5200MS	Toner Lexmark Magenta C520-C530 (1.5K)	560	19
C5200YS	Toner Lexmark Jaune C520-C530 (1.5K)	560	19
C5220CS	Toner Lexmark Cyan C522-C524-C53x (3K)	732	19
C5220KS	Toner Lexmark Noir C522-C524-C53x (4K)	649	19
C5220MS	Toner Lexmark Magenta C522-C524-C53x (3K)	732	19
C5220YS	Toner Lexmark Jaune C522-C524-C53x (3K)	732	19
C5240KH	Toner Lexmark Noir C524-C534 (8K)	978	19
C53030X	Tambour Lexmark C53x (20K)	199	19
C53034X	Tambour Lexmark C53x Pack de 4 (20K)	726	19
C5340CX	Toner Lexmark Cyan C534 (7K)	1134	19
C5340MX	Toner Lexmark Magenta C534 (7K)	1134	19
C5340YX	Toner Lexmark Jaune C534 (7K)	1134	19
C540A1CG	Toner Lexmark Cyan C54x-X54x (1K)	311	19
C540A1KG	Toner Lexmark Noir C54x-X54x (1K)	237	19
C540A1MG	Toner Lexmark Magenta C54x-X54x (1K)	311	19
C540A1YG	Toner Lexmark Jaune C54x-X54x (1K)	311	19
C540H1CG	Toner Lexmark Cyan C54x-X54x (2K)	433	19
C540H1KG	Toner Lexmark Noir C54x-X54x (2.5K)	365	19
C540H1MG	Toner Lexmark Magenta C54x-X54x (2K)	433	19
C540H1YG	Toner Lexmark Jaune C54x-X54x (2K)	433	19
C540X31G	Kit Developer Noir C54x-X54x (30K)	237	19
C540X32G	Kit Developer Cyan C54x-X54x (30K)	237	19
C540X33G	Kit Developer Magenta C54x-X54x (30K)	237	19
C540X34G	Kit Developer Jaune C54x-X54x (30K)	237	19
C540X35G	Tambour Lexmark C54x-X54x (30K)	710	19
C540X71G	Tambour Lexmark + Developer Noir C54x-X54x (30K)	946	19

C540X74G	Tambour Lexmark + Developer Noir et Couleur C54x-X54x (30K)	1311	19
C540X75G	Récupérateur du Toner Usagé C54x-CS3xx-CS4xx (18K)	53	19
C544X1CG	Toner Lexmark Cyan C544-X544 (4K)	729	19
C544X1KG	Toner Lexmark Noir C544-X544 (6K)	744	19
C544X1MG	Toner Lexmark Magenta C544-X544 (4K)	729	19
C544X1YG	Toner Lexmark Jaune C544-X544 (4K)	729	19
C546U1KG	Toner Lexmark Noir C546-X546 (8K)	703	19
C734A1CG	Toner Lexmark Cyan C734-C736-X734-X736-X738 (6K)	1184	19
C734A1KG	Toner Lexmark Noir C734-C736-X734-X736-X738 (8K)	745	19
C734A1MG	Toner Lexmark Magenta C734-C736-X734-X736-X738 (6K)	1184	19
C734A1YG	Toner Lexmark Jaune C734-C736-X734-X736-X738 (6K)	1184	19
C734X20G	Tambour Lexmark Noir C734-C736-C746-C748 (20K)	179	19
C734X24G	Tambour Lexmark Noir Pack de 4 C734-C736-C746-C748 (20K)	659	19
C734X77G	Récupérateur du Toner Usagé C73x-C74x-X73x-X74x (25K)	47	19
C736H1CG	Toner Lexmark Cyan C736-X736-X738 (10K)	1844	19
C736H1KG	Toner Lexmark Noir C736-X736-X738 (12K)	1058	19
C736H1MG	Toner Lexmark Magenta C736-X736-X738 (10K)	1844	19
C736H1YG	Toner Lexmark Jaune C736-X736-X738 (10K)	1844	19
C746A1CG	Toner Lexmark Cyan C746-C748 (7K)	1137	19
C746A1MG	Toner Lexmark Magenta C746-C748 (7K)	1137	19
C746A1YG	Toner Lexmark Jaune C746-C748 (7K)	1137	19
C746H1KG	Toner Lexmark Noir C746-C748 (12K)	913	19
C748H1CG	Toner Lexmark Cyan C748 (10K)	1147	19
C748H1MG	Toner Lexmark Magenta C748 (10K)	1147	19
C748H1YG	Toner Lexmark Jaune C748 (10K)	1147	19
C780A1CG	Toner Lexmark Cyan C780-C782 (6K)	1264	19
C780A1KG	Toner Lexmark Noir C780-C782 (6K)	768	19
C780A1MG	Toner Lexmark Magenta C780-C782 (6K)	1264	19
C780A1YG	Toner Lexmark Jaune C780-C782 (6K)	1264	19
C780H1CG	Toner Lexmark Cyan C780-C782 (10K)	1826	19
C780H1KG	Toner Lexmark Noir C780-C782 (10K)	978	19
C780H1MG	Toner Lexmark Magenta C780-C782 (10K)	1826	19
C780H1YG	Toner Lexmark Jaune C780-C782 (10K)	1826	19

C792A1CG	Toner Lexmark Cyan C792-X792 (6K)	1324	19
C792A1KG	Toner Lexmark Noir C792-X792 (6K)	873	19
C792A1MG	Toner Lexmark Magenta C792-X792 (6K)	1324	19
C792A1YG	Toner Lexmark Jaune C792-X792 (6K)	1324	19
C792X77G	Récupérateur du Toner Usagé C792-X792 (50K)	74	19
C925H2CG	Toner Lexmark Cyan C925 (7.5K)	1029	19
C925X74G	Tambour Lexmark Magenta C925-X925 (30K)	464	19
C925X75G	Tambour Lexmark Jaune C925-X925 (30K)	464	19
C925X76G	Récupérateur du Toner Usagé C925-X925 (30K)	55	19
C930H2CG	Toner Lexmark Noir C935 (24K)	2723	19
C930H2KG	Toner Lexmark Noir C935 (38K)	2178	19
C930H2MG	Toner Lexmark Magenta C935 (24K)	2723	19
C930H2YG	Toner Lexmark Jaune C935 (24K)	2723	19
C930X72G	Tambour Lexmark Noir C935-X940e-X945e (47K)	1666	19
C930X73G	Tambour Lexmark Couleur C935-X940e-X945e Pack de 3 (47K)	4998	19
C930X76G	Récupérateur du Toner Usagé C935-X940e-X945e (30K)	182	19
C950X2CG	Toner Lexmark Cyan C950 (22K)	3036	19
C950X2KG	Toner Lexmark Noir C950 (32K)	2690	19
C950X2MG	Toner Lexmark Magenta C950 (22K)	3036	19
C950X2YG	Toner Lexmark Jaune C950 (22K)	3036	19
C950X71G	Tambour Lexmark Noir C950-C952-X95x (115K)	1370	19
C950X73G	Tambour Lexmark Couleur C950-C952-X950-X952 Pack de 3 (115K)	4110	19
C950X76G	Récupérateur du Toner Usagé C950-X950 (30K)	165	19
E250A11E	Toner Lexmark E250-E350-E352 (3.5K)	574	19
E250X22G	Tambour Lexmark E250-E350-E352-E450 (30K)	215	19
E260A11E	Toner Lexmark E260-E360-E460 (3.5K)	574	19
E260X22G	Tambour Lexmark E260-E360-E460-X264-X364-X463 (30K)	150	19
E352H31E	Toner Lexmark E350-E352 (9K)	1455	19
E360H11E	Toner Lexmark E360-E460-E462 (9K)	1046	19
E360H31E	Toner Lexmark E360-E460-E462 (9K)	1046	19
E450A11E	Toner Lexmark E450 (6K)	679	19
E450H11E	Toner Lexmark E450 (11K)	1032	19
E460X11E	Toner Lexmark E460 (15K)	1440	19

E460X31E	Toner Lexmark E460 (15K)	1358	19
E462U11E	Toner Lexmark E462 (18K)	1545	19
T650A11E	Toner Lexmark T650-T652-T654-X652-X654-X656 (7K)	843	19
T650H11E	Toner Lexmark T650-T652-T654 (25K)	2347	19
T654X31E	Toner Lexmark T654 (36K)	2404	19
W850H21G	Toner Lexmark W850 (35K)	1183	19
W850H22G	Tambour Lexmark W850 (60K)	868	19
X203A11G	Toner Lexmark X203-X204 (2.5K)	465	19
X203H22G	Tambour Lexmark X203-X204 (25K)	338	19
X264A11G	Toner Lexmark X264-X363-X364 (3.5K)	574	19
X264H11G	Toner Lexmark X264-X363-X364 (9K)	1046	19
X463A11G	Toner Lexmark X463-X463-X466 (3.5K)	574	19
X463H11G	Toner Lexmark X463-X464-X466 (9K)	1005	19
X463X11G	Toner Lexmark X463-X464-X466 (15K)	1440	19
X463X31G	Toner Lexmark X463-X464-X466 (15K)	1305	19
X560A2CG	Toner Lexmark Cyan X560 (4K)	1175	19
X560A2MG	Toner Lexmark Magenta X560 (4K)	1175	19
X560A2YG	Toner Lexmark Jaune X560 (4K)	1175	19
X644A11E	Toner Lexmark X642-X644-X646 (7K)	1347	19
X644H11E	Toner Lexmark X642-X644-X646 (21K)	2016	19
X644X11E	Toner Lexmark X644-X646 (32K)	2178	19
X746A1CG	Toner Lexmark Cyan X746-X748 (7K)	982	19
X746A1MG	Toner Lexmark Magenta X746-X748 (7K)	982	19
X746A1YG	Toner Lexmark Jaune X746-X748 (7K)	982	19
X746H1KG	Toner Lexmark Noir X746-X748 (12K)	913	19
X748H1CG	Toner Lexmark Cyan X748 (10K)	1147	19
X748H1MG	Toner Lexmark Magenta X748 (10K)	1147	19
X748H1YG	Toner Lexmark Jaune X748 (10K)	1147	19
X792X1CG	Toner Lexmark Cyan X792 (20K)	2176	19
X792X1MG	Toner Lexmark Magenta X792 (20K)	2176	19
X792X1YG	Toner Lexmark Jaune X792 (20K)	2176	19
X850H22G	Tambour Lexmark X850-X852-X854 (48K)	562	19
X860H21G	Toner Lexmark X860-X862-X864 (35K)	726	19

X860H22G	Tambour Lexmark X860-X862-X864 (48K)	585	19
X925H2KG	Toner Lexmark Noir X925 (8.5K)	532	19
X945X2CG	Toner Lexmark Cyan X940-X945 (22K)	2315	19
X945X2KG	Toner Lexmark Noir X940-X945 (36K)	910	19
X945X2MG	Toner Lexmark Magenta X940-X945 (22K)	2315	19
X945X2YG	Toner Lexmark Jaune X940-X945 (22K)	2315	19
X950X2CG	Toner Lexmark Cyan X950-X952-X954 (22K)	3036	19
X950X2KG	Toner Lexmark Noir X950-X952-X954 (32K)	698	19
X950X2MG	Toner Lexmark Magenta X950-X952-X954 (22K)	3036	19
X950X2YG	Toner Lexmark Jaune X950-X952-X954 (22K)	3036	19

RUBANS LEXMARK

Référence	Désignation	Prix Partenaire	TVA %
1040990	Ruban Lexmark 6400/6408 (20M Caractères)	83	19
1040998	Ruban Lexmark 6400/6412 (30M Caractères)	138	19
3070166	Ruban Lexmark 23xx-24xx-25xx (4M Caractères)	66	19
3070169	Ruban Lexmark 23xx-24xx-25xx (8M Caractères)	110	19

Adresse Mail: commercial@tunigros.com

Tél: (+216) 71 280 447 / (+216) 71 282 043

Fax: (+216) 71 791 876

Vos contacts: (Lignes directes)

Mr. Taoufik Chibani: 70 168 665

Mr. Wassim Dhiab: 70 168 666

Merci de s'abonner à la page LinkedIn et Facebook **TUNIGROS pour suivre nos actualités.**

[LinkedIn](#)

[Facebook](#)

