



TARIF CONSOMMABLES OKI

Novembre 2024

OKI

Référence	Désignation	Prix Partenaire	TVA %
01103402	Toner OKI Noir B4100-B4200-B4300 (3K)	170	19
01173001	Unité de Fusion OKI ES9410DMe-ES3640pro (100K)	671	19
01173101	Courroie de transfert OKI ES9410DMe-ES3640 (100K)	675	19
01173201	Récupérateur de toner usagé ES3640-ES9410-Pro9420 (30K)	47	19
01206601	Unité de Fusion OKI ES2632a3-ES8430-ES8451 (100K)	415	19
01206701	Courroie de transfert OKI ES2632a3-ES8430-ES8451 (80K)	415	19
01247401	Tambour OKI Jaune ES8430-ES8460-ES8451-ES8461 (20k)	392	19
01247402	Tambour OKI Magenta ES8430-ES84/60-ES8451-ES8461 (20k)	392	19
01247403	Tambour OKI Cyan ES8430-ES8460-ES8451-ES8461 (20k)	392	19
01247404	Tambour OKI Noir ES8430-ES8460-ES8451-ES8461 (20k)	305	19
01249001	Tambour OKI Noir ES4140-ES4160-ES4180 (25K)	585	19
01254401	Toner OKI Noir ES9130 (30K)	356	19
01260701	Tambour OKI Noir ES9130 (60K)	890	19
01262101	Toner OKI Noir ES6150 (17K)	920	19
01272901	Tambour OKI Jaune ES6410 (20K)	364	19
01272902	Tambour OKI Magenta ES6410 (20K)	364	19
01272903	Tambour OKI Cyan ES6410 (20K)	364	19
01272904	Tambour OKI Noir ES6410 (20K)	197	19
01279001	Toner OKI Noir B710-B720-B730 (15K)	997	19
01279101	Toner OKI Noir B720 (20K)	1096	19
01279201	Toner OKI Noir B730 (25K)	1195	19
01279301	Toner OKI Noir ES7120-ES7130 (25K)	804	19
01282901	Tambour OKI Noir ES5430-ES3451-ES5461 (20K)	365	19
01282903	Tambour OKI ES5431-ES3452-ES5462 (20K)	508	19
01283601	Tambour OKI ES4131-ES4132-ES4161-ES4191 (25K)	479	19
01310001	Toner OKI ES8140 (20K)	638	19
01333301	Tambour OKI Jaune ES7460-ES7480 (30K)	372	19
01333302	Tambour OKI Magenta ES7460-ES7480 (30K)	372	19

01333303	Tambour OKI Cyan ES7460-ES7480 (30K)	372	19
01333304	Tambour OKI Noir ES7460-ES7480 (30K)	372	19
09006125	Transfer Belt OKI C650	580	19
09006126	Fuser OKI C650	580	19
09006127	Toner OKI Cyan C650 (6K)	332	19
09006128	Toner OKI Magenta C650 (6K)	332	19
09006129	Toner OKI Jaune C650 (6K)	332	19
09006130	Toner OKI Noir C650 (7K)	277	19
09006131	Tambour OKI Noir C650 (50K)	435	19
09006132	Tambour OKI Cyan C650 (50K)	435	19
09006133	Tambour OKI Magenta C650 (50K)	435	19
09006134	Tambour OKI Jaune C650 (50K)	435	19
42869403	Récupérateur de toner usagé C910-C920-C9600-9800 (30K)	63	19
42918105	Tambour OKI Jaune C9600-C9800-C9650-C9850 (30K)	843	19
42918106	Tambour OKI Magenta C9600-C9800-C9650-C9850 (30K)	843	19
42918107	Tambour OKI Cyan C9600-C9800-C9650-C9850 (30K)	843	19
42918108	Tambour OKI Noir C9600-C9800-C9650-C9850 (30K)	843	19
42918121	Tambour OKI Jaune ES3640 (30K)	733	19
42918122	Tambour OKI Magenta ES3640 (30K)	733	19
42918123	Tambour OKI Cyan ES3640 (30K)	733	19
42918124	Tambour OKI Noir ES3640 (30K)	466	19
42918181	Tambour OKI Jaune ES3640a3 (30K)	722	19
42918182	Tambour OKI Magenta ES3640a3 (30K)	722	19
42918183	Tambour OKI Cyan ES3640a3 (30K)	722	19
42918184	Tambour OKI Noir ES3640a3 (30K)	456	19
42918913	Toner OKI Jaune C9600-C9800-C9650-C9850 (15K)	1649	19
42918914	Toner OKI Magenta C9600-C9800-C9650-C9850 (15K)	1649	19
42918915	Toner OKI Cyan C9600-C9800-C9650-C9850 (15K)	1649	19
42918916	Toner OKI Noir C9600-C9800-C9650-C9850 (15K)	764	19
42918925	Toner OKI Jaune ES3640 (15K)	1044	19
42918926	Toner OKI Magenta ES3640 (15K)	1044	19
42918927	Toner OKI Cyan ES3640 (15K)	1044	19
42918928	Toner OKI Noir ES3640 (15K)	280	19

42918961	Toner OKI Jaune C9600-C9800-C9650-C9850 (15K)	1661	19
42918962	Toner OKI Magenta C9600-C9800-C9650-C9850 (15K)	1661	19
42918963	Toner OKI Cyan C9600-C9800-C9650-C9850 (15K)	1661	19
42918964	Toner OKI Noir C9600-C9800-C9650-C9850 (15K)	727	19
42931603	Courroie de transfert OKI C9600-C9800	859	19
42931616	Courroie de transfert OKIC920WT	714	19
42931703	Unité de Fusion OKI C9600-C9800	859	19
42931723	Unité de Fusion OKI C920WT	714	19
42937603	Staple OKI C9600-C9800	171	19
43324408	Toner OKI Noir C5600-C5700 (6K)	461	19
43324421	Toner OKI Jaune C5800-C5900 (5K)	846	19
43324422	Toner OKI Magenta C5800-C5900 (5K)	846	19
43324423	Toner OKI Cyan C5800-C5900 (5K)	846	19
43324424	Toner OKI Noir C5800-C5900 (6K)	461	19
43324440	Toner OKI Noir C5600-C5700 (6K)	409	19
43324441	Toner OKI Jaune C5800-C5900 (5K)	748	19
43324442	Toner OKI Magenta C5800-C5900 (5K)	748	19
43324443	Toner OKI Cyan C5800-5900 (5K)	748	19
43324444	Toner OKI Noir C5800-C5900 (6K)	409	19
43363203	Unité de Fusion OKI C5600-C5700-C5800-C5900	460	19
43363412	Courroie de transfert OKI C5660-C5750	482	19
43381705	Tambour OKI Jaune C5700 (20K)	289	19
43381706	Tambour OKI Magenta C5700 (20K)	289	19
43381707	Tambour OKI Cyan C5700 (20K)	289	19
43381708	Tambour OKI Noir C5700 (20K)	289	19
43381721	Tambour OKI Jaune C5800-C5900 (20K)	289	19
43381722	Tambour OKI Magenta C5800-C5900 (20K)	289	19
43381723	Tambour OKI Cyan C5800-C5900 (20K)	289	19
43381724	Tambour OKI Noir C5800-C5900 (20K)	289	19
43381905	Toner OKI Jaune C5600-C5700 (2K)	423	19
43381906	Toner OKI Magenta C5600-C5700 (2K)	423	19
43381907	Toner OKI Cyan C5600-C5700 (2K)	423	19
43381921	Toner OKI Jaune C5600-C5700 (2K)	375	19

43381922	Toner OKI Magenta C5600-C5700 (2K)	375	19
43381923	Toner OKI Cyan C5600-C5700 (2K)	375	19
43449705	Courroie de transfert OKI C8600	531	19
43459436	Toner OKI Noir C3300-C3400-C3450-C3600 (1.5K)	190	19
43460205	Tambour OKI Jaune C3300-C3400-C3450-C3600 (15K)	186	19
43460206	Tambour OKI Magenta C3300-C3400-C3450-C3600 (15K)	186	19
43460207	Tambour OKI Cyan C3300-C3400-C3450-C3600 (15K)	186	19
43460208	Tambour OKI Noir C3300-C3400-C3450-C3600 (15K)	186	19
43529405	Unité de Fusion OKI C8600	531	19
43837105	Toner OKI Jaune ES3640Pro (16.5K)	906	19
43837106	Toner OKI Magenta ES3640Pro (16.5K)	906	19
43837107	Toner OKI Cyan ES3640Pro (16.5K)	906	19
43837108	Toner OKI Noir ES3640Pro (18.5K)	217	19
43837129	Toner OKI Jaune C9655 (20K)	1726	19
43837130	Toner OKI Magenta C9655 (20K)	1726	19
43837131	Toner OKI Cyan C9655 (20K)	1726	19
43837132	Toner OKI Noir C9655 (22.5K)	690	19
43837133	Toner OKI Jaune C9655 (20K)	1638	19
43837134	Toner OKI Magenta C9655 (20K)	1638	19
43837135	Toner OKI Cyan C9655 (20K)	1638	19
43837136	Toner OKI Noir C9655 (22.5K)	730	19
43853103	Unité de Fusion OKI C5650-C5750	532	19
43854903	Unité de Fusion OKI C710	603	19
43865708	Toner OKI Noir C5650-C5750 (8K)	577	19
43865721	Toner OKI Jaune C5850-C5950 (6K)	961	19
43865722	Toner OKI Magenta C5850-C5950 (6K)	961	19
43865723	Toner OKI Cyan C5850-C5950 (6K)	961	19
43865724	Toner OKI Noir C5850-C5950 (8K)	577	19
43865740	Toner OKI Noir C5650-C5750 (8K)	511	19
43865741	Toner OKI Jaune C5850-C5950 (6K)	850	19
43865742	Toner OKI Magenta C5850-C5950 (6K)	850	19
43865743	Toner OKI Cyan C5850-C5950 (6K)	850	19
43865744	Toner OKI Noir C5850-C5950 (8K)	511	19

43870005	Tambour OKI Jaune C5650-C5750 (20K)	289	19
43870006	Tambour OKI Magenta C5650-C5750 (20K)	289	19
43870007	Tambour OKI Cyan C5650-C5750 (20K)	289	19
43870008	Tambour OKI Noir C5650-C5750 (20K)	289	19
43870021	Tambour OKI Jaune C5850-C5950-MC560 (20K)	289	19
43870022	Tambour OKI Magenta C5850-C5950-MC560 (20K)	289	19
43870023	Tambour OKI Cyan C5850-C5950-MC560 (20K)	289	19
43870024	Tambour OKI Noir C5850-C5950-MC560 (20K)	289	19
43872305	Toner OKI Jaune C5650-C5750 (2K)	423	19
43872306	Toner OKI Magenta C5650-C5750 (2K)	423	19
43872307	Toner OKI Cyan C5650-C5750 (2K)	423	19
43872321	Toner OKI Jaune C5650-C5750 (2K)	375	19
43872322	Toner OKI Magenta C5650-C5750 (2K)	375	19
43872323	Toner OKI Cyan C5650-C5750 (2K)	375	19
43913805	Tambour OKI Jaune C710 (15K)	571	19
43913806	Tambour OKI Magenta C710 (15K)	571	19
43913807	Tambour OKI Cyan C710 (15K)	571	19
43913808	Tambour OKI Noir C710 (20K)	342	19
43979002	Tambour OKI Noir B410-B430-B440-MB460 (25K)	763	19
43979102	Toner OKI Noir B410-B430-B440-MB460-MB470-MB480 (3.5K)	339	19
43979202	Toner OKI Noir B430-B440 (7K)	530	19
43979223	Toner OKI Noir ES4160-ES4180-ES4140 (12K)	268	19
44035517	Tambour OKI Jaune C910-C920 (20K)	1027	19
44035518	Tambour OKI Magenta C910-C920 (20K)	1027	19
44035519	Tambour OKI Cyan C910-C920 (20K)	1027	19
44035520	Tambour OKI Noir C910-C920 (20K)	616	19
44035521	Tambour OKI Jaune ES9410-ES9420WT (20K)	726	19
44035522	Tambour OKI Magenta ES9410-ES9420WT (20K)	726	19
44035523	Tambour OKI Cyan ES9410-ES9420WT (20K)	726	19
44035524	Tambour OKI Noir ES9410-ES9420WT (20K)	423	19
44035547	Tambour OKI Blanc C920WT (10K)	631	19
44035548	Tambour OKI Blanc PRO9420WT (10K)	627	19
44036021	Toner OKI Jaune C910-C920 (15K)	652	19

44036022	Toner OKI Magenta C910-C920 (15K)	652	19
44036023	Toner OKI Cyan C910-C920 (15K)	652	19
44036024	Toner OKI Noir C910-C920 (15K)	279	19
44036025	Toner OKI Jaune ES9410-ES9420WT (15K)	485	19
44036026	Toner OKI Magenta ES9410-ES9420WT (15K)	485	19
44036027	Toner OKI Cyan ES9410-ES9420WT (15K)	485	19
44036028	Toner OKI Noir ES9410 (15K)	202	19
44036059	Toner OKI Blanc C920WT (8K)	1383	19
44036060	Toner OKI Blanc PRO9420WT (8K)	1335	19
44059105	Toner OKI Jaune C810-C830 (8K)	822	19
44059106	Toner OKI Magenta C810-C830 (8K)	822	19
44059107	Toner OKI Cyan C810-C830 (8K)	822	19
44059108	Toner OKI Noir C810-C830 (8K)	380	19
44059117	Toner OKI Jaune C810-C830 (8K)	870	19
44059118	Toner OKI Magenta C810-C830 (8K)	870	19
44059119	Toner OKI Cyan C810-C830 (8K)	870	19
44059120	Toner OKI Noir C810-C830 (8K)	362	19
44059125	Toner OKI Jaune ES8430 (7K)	504	19
44059126	Toner OKI Magenta ES8430 (7K)	504	19
44059127	Toner OKI Cyan ES8430 (7K)	504	19
44059128	Toner OKI Noir ES8430 (7.5K)	298	19
44059165	Toner OKI Jaune MC851-MC861 (7.3K)	634	19
44059166	Toner OKI Magenta MC851-MC861 (7.3K)	634	19
44059167	Toner OKI Cyan MC851-MC861 (7.3K)	634	19
44059168	Toner OKI Noir MC851-MC861 (7K)	274	19
44059169	Toner OKI Jaune MC851-MC861 (7.3K)	603	19
44059170	Toner OKI Magenta MC851-MC861 (7.3K)	602	19
44059171	Toner OKI Cyan MC851-MC861 (7.3K)	603	19
44059172	Toner OKI Noir MC851-MC861 (7K)	262	19
44059209	Toner OKI Jaune MC860 (10K)	916	19
44059210	Toner OKI Magenta MC860 (10K)	916	19
44059211	Toner OKI Cyan MC860 (10K)	916	19
44059212	Toner OKI Noir MC860 (9.5K)	391	19

44059225	Toner OKI Jaune MC860 (10K)	999	19
44059226	Toner OKI Magenta MC860 (10K)	999	19
44059227	Toner OKI Cyan MC860 (10K)	999	19
44059228	Toner OKI Noir MC860 (9.5K)	372	19
44059229	Toner OKI Jaune ES8460 (9K)	526	19
44059230	Toner OKI Magenta ES8460 (9K)	526	19
44059231	Toner OKI Cyan ES8460 (9K)	526	19
44059232	Toner OKI Noir ES8460 (9K)	167	19
44059253	Toner OKI Jaune MC861 (10K)	758	19
44059254	Toner OKI Magenta MC861 (10K)	758	19
44059255	Toner OKI Cyan MC861 (10K)	758	19
44059256	Toner OKI Noir MC861 (9.5K)	315	19
44059257	Toner OKI Jaune ES8451-ES8461 (9K)	350	19
44059258	Toner OKI Magenta ES8451-ES8461 (9K)	350	19
44059259	Toner OKI Cyan ES8451-ES8461 (9K)	350	19
44059260	Toner OKI Noir ES8451-ES8461 (9K)	104	19
44059261	Toner OKI Jaune MC861 (10K)	740	19
44059262	Toner OKI Magenta MC861 (10K)	740	19
44059263	Toner OKI Cyan MC861 (10K)	739	19
44059264	Toner OKI Noir MC861 (10K)	301	19
44064009	Tambour OKI Jaune C801-C810-C821-C830-MC860-MC851-MC861 (20K)	512	19
44064010	Tambour OKI Magenta C801-C810-C821-C830-MC860-MC851-MC861 (20K)	512	19
44064011	Tambour OKI Cyan C801-C810-C821-C830-MC860-MC851-MC861 (20K)	512	19
44064012	Tambour OKI Noir C801-C810-C821-C830-MC860-MC851-MC861 (20K)	512	19
44158904	Tête D'impression 24pin ML579x	400	19
44289103	Unité de Fusion OKI C610/ES7411	617	19
44315105	Tambour OKI Jaune C610 (20K)	524	19
44315106	Tambour OKI Magenta C610 (20K)	524	19
44315107	Tambour OKI Cyan C610 (20K)	524	19
44315108	Tambour OKI Noir C610 (20K)	297	19
44315305	Tambour OKI Jaune C610 (20K)	800	19
44315306	Tambour OKI Magenta C610 (20K)	800	19
44315307	Tambour OKI Cyan C610 (20K)	800	19

44315308	Tambour OKI Noir C610 (20K)	451	19
44315317	Toner OKI Jaune ES6410 (6K)	416	19
44315318	Toner OKI Magenta ES6410 (6K)	416	19
44315319	Toner OKI Cyan ES6410 (6K)	416	19
44315320	Toner OKI Noir ES6410 (8K)	181	19
44315321	Toner OKI Jaune C610 (6K)	811	19
44315322	Toner OKI Magenta C610 (6K)	811	19
44315323	Toner OKI Cyan C610 (6K)	811	19
44315324	Toner OKI Noir C610 (8K)	486	19
44318505	Tambour OKI Jaune C711-ES7411DME (20K)	620	19
44318506	Tambour OKI Magenta C711-ES7411DME (20K)	620	19
44318507	Tambour OKI Cyan C711-ES7411DME (20K)	620	19
44318508	Tambour OKI Noir C711-ES7411DME (20K)	349	19
44318529	Tambour OKI Blanc C711WT (6K)	826	19
44318605	Toner OKI Jaune C710-C711 (11.5K)	893	19
44318606	Toner OKI Magenta C710-C711 (11.5K)	893	19
44318607	Toner OKI Cyan C710-C711 (11.5K)	893	19
44318608	Toner OKI Noir C710-C711 (11K)	505	19
44318621	Toner OKI Jaune C710-C711 (11.5K)	992	19
44318622	Toner OKI Magenta C710-C711 (11.5K)	992	19
44318623	Toner OKI Cyan C710-C711 (11.5K)	992	19
44318624	Toner OKI Noir C710-C711 (11K)	550	19
44318657	Toner OKI Blanc C711WT (6K)	1740	19
44318659	Toner OKI Blanc ES7411WT (6K)	1497	19
44341902	Courroie de transfert OKI C610/ES7411	482	19
44469704	Toner OKI Jaune C310--C330-C331-C510-C511-C531-MC561-MC562 (2K)	377	19
44469705	Toner OKI Magenta C310-C330-C331-C510-C511-C531-MC561-MC562 (2K)	377	19
44469706	Toner OKI Cyan C310-C330-C331-C510-C511-C531-MC561-MC562 (2K)	377	19
44469722	Toner OKI Jaune C510-C511-C531-MC561-MC562 (5K)	741	19
44469723	Toner OKI Magenta C510-C511-C531-MC561-MC562 (5K)	741	19
44469724	Toner OKI Cyan C510-C511-C531-MC561-MC562 (5K)	741	19
44469740	Toner OKI Jaune ES5430-ES3451-ES5461 (5K)	468	19
44469741	Toner OKI Magenta ES5430-ES3451-ES5461 (5K)	468	19

44469742	Toner OKI Cyan ES5430-ES3451-ES5461 (5K)	468	19
44469803	Toner OKI Noir C310-C330-C331-C510-C511-C531-MC561-MC562 (3.5K)	279	19
44469804	Toner OKI Noir C510-C531-MC561-MC562 (5K)	343	19
44469810	Toner OKI Noir C510-C531-MC561-MC562 (5K)	351	19
44469814	Toner OKI Noir ES5430-ES3451-ES5461(5K)	116	19
44472202	Courroie de transfert OKI MC300-C301-C321-C310-C330-C331-C510-C530-C511-C531 (60K)	318	19
44472603	Unité de Fusion OKI MC300-C301-C321-C310-C330-C331-C510-C530-C511 (60K)	318	19
44494202	Tambour OKI Pack de 4 Couleur C310-C330-C510-C530	644	19
44574302	Tambour OKI Noir B411-B431-B432-B412 (25K)	512	19
44574307	Tambour OKI B401-MB441-MB451 (25K)	530	19
44574702	Toner OKI B411-B431 (3K)	363	19
44574802	Toner OKI B411-B431-MB491 (7K)	550	19
44643001	Toner OKI Jaune C801-C821 (7.3K)	969	19
44643002	Toner OKI Magenta C801-C821 (7.3K)	969	19
44643003	Toner OKI Cyan C801-C821 (7.3K)	969	19
44643004	Toner OKI Noir C801-C821 (7K)	408	19
44643005	Toner OKI Jaune C801-C821 (7.3K)	919	19
44643006	Toner OKI Magenta C801-C821 (7.3K)	920	19
44643007	Toner OKI Cyan C801-C821 (7.3K)	920	19
44643008	Toner OKI Noir C801-C821 (7K)	388	19
44661802	Toner OKI B840 (20K)	1321	19
44844469	Tambour OKI Jaune MC853-MC873-MC883 (30K)	611	19
44844470	Tambour OKI Magenta MC853-MC873-MC883 (30K)	611	19
44844471	Tambour OKI Cyan MC853-MC873-MC883 (30K)	611	19
44844472	Tambour OKI Noir MC853-MC873-MC883 (30K)	611	19
44844613	Toner OKI Jaune C822 (7.3K)	1019	19
44844614	Toner OKI Magenta C822 (7.3K)	1019	19
44844615	Toner OKI Cyan C822 (7.3K)	1019	19
44844616	Toner OKI Noir C822 (7K)	429	19
44848806	Unité de Fusion OKI C822	496	19
44848814	Unité de Fusion OKI Pro8432WT	575	19
44848903	SDHC-C8x1/C8x3/Pro8WT	614	19
44917602	Toner OKI B431-MB491 (12K)	765	19

44917607	Toner OKI ES4131-ES4161-ES4191 (12K)	322	19
44947309	Toner OKI Jaune ES9460-ES9470 (32.1K)	677	19
44947310	Toner OKI Magenta ES9460-ES9470 (32.1K)	677	19
44947311	Toner OKI Cyan ES9460-ES9470 (32.1K)	677	19
44947312	Toner OKI Noir ES9460-ES9470 (41K)	462	19
44953401	Récupérateur de toner usagé ES9460-ES9470 (114K)	72	19
44954102	Staple OKI Multi Pos Finisher ES9460-ES9470-ES94X5 (3 X 5000 Staples)	457	19
44954103	Staple OKI 3100 Saddlestitch ES9460-ES9470 (4 X 2000 Staples)	457	19
44957901	Développeur OKI Jaune ES9460-ES9470 (187K)	1520	19
44957902	Développeur OKI Magenta ES9460-ES9470 (187K)	1520	19
44957903	Développeur OKI Cyan ES9460-ES9470 (187K)	1520	19
44957904	Développeur OKI Noir ES9460-ES9470 (187K)	273	19
44958001	Tambour OKI Pack de 4 Couleur ES9460-ES9470 (77K)	146	19
44968301	Tambour OKI C301-C321-C331-C511-C531-MC363 (20K)	575	19
44973508	Toner OKI Noir C511-C531-MC562 (7K)	465	19
44973509	Toner OKI Jaune ES5431-ES3452-ES5462 (6K)	536	19
44973510	Toner OKI Magenta ES5431-ES3452-ES5462 (6K)	536	19
44973511	Toner OKI Cyan ES5431-ES3452-ES5462 (6K)	536	19
44973512	Toner OKI Noir ES5431-ES3452-ES5462 (7K)	155	19
44973533	Toner OKI Jaune C301-C321-MC332-MC342 (1.5K)	360	19
44973534	Toner OKI Magenta C301-C321-MC332-MC342 (1.5K)	360	19
44973535	Toner OKI Cyan C301-C321-MC332-MC342 (1.5K)	360	19
44973536	Toner OKI Noir C301-C321-MC332-MC342 (2.2K)	345	19
44973540	Toner OKI Noir C511-C531-MC562 (7K)	351	19
44973543	Toner OKI Cyan C301-C321-MC332-MC342 (1.5K)	436	19
44992401	Toner OKI B401-MB441-MB451 (1.5K)	273	19
44992402	Toner OKI B401-MB441-MB451 (2.5K)	334	19
44992403	Toner OKI B401-MB441-MB451 (1.5K)	186	19
44992404	Toner OKI B401-MB441-MB451 (2.5K)	258	19
45008802	Toner OKI Noir ES9160-ES9170 (44K)	330	19
45008901	Développeur OKI ES9160-ES9170 (125K)	674	19
45009001	Tambour OKI ES9160-ES9170 (56K)	587	19
45103713	Tambour OKI Jaune C911-C931 (40K)	1981	19

45103714	Tambour OKI Magenta C911-C931 (40K)	1981	19
45103715	Tambour OKI Cyan C911-C931 (40K)	1981	19
45103716	Tambour OKI Noir C911-C931 (40K)	1213	19
45103719	Tambour OKI Jaune ES9431-ES9541-Pro9542 (40K)	1482	19
45103720	Tambour OKI Magenta ES9431-ES9541-Pro9542 (40K)	1482	19
45103721	Tambour OKI Cyan ES9431-ES9541-Pro9542 (40K)	1482	19
45103722	Tambour OKI Noir ES9431-ES9541-Pro9542 (40K)	830	19
45103723	Tambour OKI Blanc ES9541 (20K)	778	19
45103724	Tambour OKI Clair ES9541 (20K)	778	19
45103765	Tambour OKI Blanc Pro9542 (20K)	778	19
45380003	Unité de Fusion OKI MC760-MC770-MC780-ES7460-ES7480	522	19
45381102	Courroie de transfert OKI ES8434-MC760-MC770-ES7460	428	19
45395701	Tambour OKI Jaune MC760-MC770-MC780 (30K)	1057	19
45395702	Tambour OKI Jaune MC760-MC770-MC780 (30K)	1057	19
45395703	Tambour OKI Cyan MC760-MC770-MC780 (30K)	1057	19
45395704	Tambour OKI Noir MC760-MC770-MC780 (30K)	635	19
45396201	Toner OKI Jaune MC770-MC780 (11.5K)	707	19
45396202	Toner OKI Magenta MC770-MC780 (11.5K)	707	19
45396203	Toner OKI Cyan MC770-MC780 (11.5K)	707	19
45396204	Toner OKI Noir MC770-MC780 (15K)	444	19
45396213	Toner OKI Jaune ES7460-ES7480 (11.5K)	382	19
45396214	Toner OKI Magenta ES7460-ES7480 (11.5K)	382	19
45396215	Toner OKI Cyan ES7460-ES7480 (11.5K)	382	19
45396216	Toner OKI Noir ES7460-ES7480 (15K)	153	19
45396301	Toner OKI Jaune MC760-MC770-MC780 (6K)	626	19
45396302	Toner OKI Magenta MC760-MC770-MC780 (6K)	626	19
45396303	Toner OKI Cyan MC760-MC770-MC780 (6K)	626	19
45396304	Toner OKI Noir MC760-MC770-MC780 (8K)	314	19
45435104	Kit de Maintenance OKI ES7131	1020	19
45439002	Toner OKI B731-MB770 (36K)	1253	19
45456302	Tambour OKI Noir ES7131 (72K)	519	19
45460502	Toner OKI Noir ES7131 (36K)	495	19
45488802	Toner OKI B731-MB760-MB770 (18K)	1077	19

45513301	Staple Offline OKI MC760-MB760	177	19
45531113	Unité de Fusion OKI Pro9541-Pro9542-C931 (150K)	889	19
45531153	Envelop Fuser Pro9541-Pro9542	916	19
45531223	Courroie de transfert OKI Pro9541-Pro9542 (150K)	808	19
45531503	Récupérateur du toner usagé C931-ES9431-Pro9542 (40K)	89	19
45536413	Toner OKI Jaune C911-C931 (24K)	1211	19
45536414	Toner OKI Magenta C911-C931 (24K)	1211	19
45536415	Toner OKI Cyan C911-C931 (24K)	1211	19
45536416	Toner OKI Noir C911-C931 (24K)	606	19
45536425	Toner OKI Blanc ES9541 (10K)	866	19
45536428	Toner OKI Clair ES9541 (20K)	1472	19
45536437	Toner OKI Jaune Pro9542 (24K)	381	19
45536471	Toner OKI Jaune Pro9541WT (24K)	522	19
45536472	Toner OKI Magenta Pro9541WT (24K)	522	19
45536473	Toner OKI Cyan Pro9541WT (24K)	522	19
45536474	Toner OKI Noir Pro9541WT (24K)	365	19
45536475	Toner OKI Blanc Pro9541WT (10K)	841	19
45536505	Toner OKI Jaune C931(38K)	1548	19
45536506	Toner OKI Magenta C931(38K)	1548	19
45536507	Toner OKI Cyan C931(38K)	1548	19
45536508	Toner OKI Noir C931(38K)	740	19
45536509	Toner OKI Jaune ES9431-ES9541 (38K)	948	19
45536510	Toner OKI Magenta ES9431-ES9541 (38K)	948	19
45536511	Toner OKI Cyan ES9431-ES9541 (38K)	948	19
45536512	Toner OKI Noir ES9431-ES9541 (38K)	914	19
45536543	Toner OKI Blanc Pro9542 (15K)	1299	19
45536553	Toner OKI Jaune Pro9431-Pro9541-Pro9542 (42K)	667	19
45536554	Toner OKI Magenta Pro9431-Pro9541-Pro9542 (42K)	667	19
45536555	Toner OKI Cyan Pro9431-Pro9541-Pro9542 (42K)	667	19
45536556	Toner OKI Noir Pro9431-Pro9541-Pro9542 (51K)	781	19
45807102	Toner OKI B432-B412-MB492-MB472 (3K)	353	19
45807106	Toner OKI B432-B412-MB492-MB472 (7K)	511	19
45807111	Toner OKI B432-MB492-MB472 (12K)	711	19

45807116	Toner OKI ES4132-ES4192-ES5112-ES5162 (12K)	322	19
45862814	Toner OKI Jaune MC873-MC883 (10K)	646	19
45862815	Toner OKI Magenta MC873-MC883 (10K)	646	19
45862816	Toner OKI Cyan MC873-MC883 (10K)	646	19
45862818	Toner OKI Noir MC873-MC883 (15K)	457	19
45862837	Toner OKI Jaune MC873-MC853 (7.3K)	561	19
45862838	Toner OKI Magenta MC873-MC853 (7.3K)	561	19
45862839	Toner OKI Cyan MC873-MC853 (7.3K)	561	19
45862840	Toner OKI Noir MC873-MC853-MC883 (7K)	242	19
45862845	Toner OKI Jaune MC873-MC883 (10K)	780	19
45862846	Toner OKI Magenta MC873-MC883 (10K)	780	19
45862847	Toner OKI Cyan MC873-MC883 (10K)	780	19
45862848	Toner OKI Noir MC873-MC883 (15K)	553	19
45862849	Toner OKI Jaune MC873-MC853 (7.3K)	679	19
45862850	Toner OKI Magenta MC873-MC853 (7.3K)	678	19
45862851	Toner OKI Cyan MC873-MC853 (7.3K)	678	19
45862852	Toner OKI Jaune MC873-MC853-MC883 (7K)	574	19
45878117	Tambour OKI Blanc Pro8432WT (9K)	463	19
45878128	Tambour OKI Noir Pro8432WT (8.5K)	308	19
46298001	Toner OKI Jaune PRO6410 (6K)	1724	19
46298002	Toner OKI Magenta PRO6410 (6K)	1724	19
46298003	Toner OKI Cyan PRO6410 (6K)	1724	19
46298004	Toner OKI Blanc PRO6410 (4K)	1140	19
46298005	Toner OKI Noir PRO6410 (6K)	803	19
46358502	Unité de Fusion OKI C532-MC573-ES5432-ES5473	318	19
46394902	Courroie de transfert OKI C532-MC573-ES5432-ES5473 (60K)	318	19
46438001	Tambour OKI Jaune C800 (30K)	717	19
46438002	Tambour OKI Magenta C800 (30K)	717	19
46438003	Tambour OKI Cyan C800 (30K)	717	19
46438004	Tambour OKI Noir C800 (30K)	717	19
46438013	Tambour OKI Jaune ES8433 (30K)	588	19
46438014	Tambour OKI Magenta ES8433 (30K)	588	19
46438015	Tambour OKI Cyan ES8433 (30K)	588	19

46438016	Tambour OKI Noir ES8433 (30K)	457	19
46443101	Toner OKI Jaune C833-C843 (10K)	974	19
46443102	Toner OKI Magenta C833-C843 (10K)	974	19
46443103	Toner OKI Cyan C833-C843 (10K)	974	19
46443104	Toner OKI Noir C833-C843 (10K)	328	19
46443117	Toner OKI Jaune ES8433 (20K)	589	19
46443118	Toner OKI Magenta ES8433 (20K)	589	19
46443119	Toner OKI Cyan ES8433 (20K)	589	19
46443120	Toner OKI Noir ES8433 (20K)	326	19
46471101	Toner OKI Jaune C823-C833-C843 (7K)	977	19
46471102	Toner OKI Magenta C823-C833-C843 (7K)	977	19
46471103	Toner OKI Cyan C823-C833-C843 (7K)	977	19
46471104	Toner OKI Noir C823-C833-C843 (7K)	429	19
46484105	Tambour OKI Jaune C532-MC573 (30K)	193	19
46484106	Tambour OKI Magenta C532-MC573 (30K)	193	19
46484107	Tambour OKI Cyan C532-MC573 (30K)	193	19
46484108	Tambour OKI Noir C532-MC573 (30K)	193	19
46484121	Tambour OKI Jaune ES5432-ES5473 (30K)	186	19
46484122	Tambour OKI Magenta ES5432-ES5473 (30K)	186	19
46484123	Tambour OKI Cyan ES5432-ES5473 (30K)	186	19
46484124	Tambour OKI Noir ES5432-ES5473 (30K)	186	19
46490401	Toner OKI Jaune C532-MC573 (1.5K)	274	19
46490402	Toner OKI Magenta C532-MC573 (1.5K)	274	19
46490403	Toner OKI Cyan C532-MC573 (1.5K)	274	19
46490404	Toner OKI Noir C532-MC573 (1.5K)	120	19
46490605	Toner OKI Jaune C532-MC573 (6K)	862	19
46490606	Toner OKI Magenta C532-MC573 (6K)	862	19
46490607	Toner OKI Cyan C532-MC573 (6K)	862	19
46490608	Toner OKI Noir C532-MC573 (7K)	450	19
46490621	Toner OKI Jaune ES5432-ES5473 (6K)	450	19
46490622	Toner OKI Magenta ES5432-ES5473 (6K)	450	19
46490623	Toner OKI Cyan ES5432-ES5473 (6K)	450	19
46490624	Toner OKI Noir ES5432-ES5473 (7K)	219	19

46507305	Tambour OKI Jaune C612 (30K)	398	19
46507306	Tambour OKI Magenta C612 (30K)	398	19
46507307	Tambour OKI Cyan C612 (30K)	398	19
46507308	Tambour OKI Noir C612 (30K)	276	19
46507313	Tambour OKI Jaune ES6412 (30K)	364	19
46507314	Tambour OKI Magenta ES6412 (30K)	364	19
46507315	Tambour OKI Cyan ES6412 (30K)	364	19
46507316	Tambour OKI Noir ES6412 (30K)	197	19
46507413	Tambour OKI Jaune C712 (30K)	354	19
46507414	Tambour OKI Magenta C712 (30K)	354	19
46507415	Tambour OKI Cyan C712 (30K)	354	19
46507416	Tambour OKI Noir C712 (30K)	265	19
46507417	Tambour OKI Jaune ES7412 (30K)	341	19
46507418	Tambour OKI Magenta ES7412 (30K)	341	19
46507419	Tambour OKI Cyan ES7412 (30K)	341	19
46507420	Tambour OKI Noir ES7412 (30K)	203	19
46507505	Toner OKI Jaune C612 (6K)	764	19
46507506	Toner OKI Magenta C612 (6K)	764	19
46507507	Toner OKI Cyan C612 (6K)	764	19
46507508	Toner OKI Noir C612 (8K)	320	19
46507513	Toner OKI Jaune ES6412 (6K)	416	19
46507514	Toner OKI Magenta ES6412 (6K)	416	19
46507515	Toner OKI Cyan ES6412 (6K)	416	19
46507516	Toner OKI Noir ES6412 (8K)	181	19
46507613	Toner OKI Jaune C712 (11.5K)	822	19
46507614	Toner OKI Magenta C712 (11.5K)	822	19
46507615	Toner OKI Cyan C712 (11.5K)	822	19
46507616	Toner OKI Noir C712 (11K)	232	19
46507621	Toner OKI Jaune ES7412 (11.5K)	596	19
46507622	Toner OKI Magenta ES7412 (11.5K)	596	19
46507623	Toner OKI Cyan ES7412 (11.5K)	596	19
46507624	Toner OKI Noir ES7412 (11K)	166	19
46507625	Toner OKI Jaune C712 (11.5K)	964	19

46507626	Toner OKI Magenta C712 (11.5K)	964	19
46507627	Toner OKI Cyan C712 (11.5K)	964	19
46507628	Toner OKI Noir C712 (11K)	274	19
46508709	Toner OKI Jaune C332-MC363 (3K)	548	19
46508710	Toner OKI Magenta C332-MC363 (3K)	548	19
46508711	Toner OKI Cyan C332-MC363 (3K)	548	19
46508712	Toner OKI Noir C332-MC363 (3.5K)	271	19
46508713	Toner OKI Jaune C332-MC363 (1.5K)	334	19
46508714	Toner OKI Magenta C332-MC363 (1.5K)	334	19
46508715	Toner OKI Cyan C332-MC363 (1.5K)	334	19
46508716	Toner OKI Noir C332-MC363 (1.5K)	218	19
46508733	Toner OKI Jaune C332-MC363 (3K)	733	19
46508737	Toner OKI Jaune C332-MC363 (1.5K)	449	19
46606505	Toner OKI Jaune Pro8432WT (8.8K)	464	19
46606506	Toner OKI Magenta Pro8432WT (8.8K)	464	19
46606507	Toner OKI Cyan Pro8432WT (8.8K)	464	19
46606508	Toner OKI Blanc Pro8432WT (4.5K)	583	19
46606518	Toner OKI Noir Pro8432WT (8.5K)	252	19
46629502	IMPRIMANTE OKI PRO9431DME LASER COULEUR DICOM A3+	35000	19
46672003	IMPRIMANTE OKI Label Pro1040 (4 colour) Label Printer	30000	19
46672103	IMPRIMANTE OKI Label Pro1050 (5 colour) Label Printer	38000	19
46672305	Courroie de transfert OKI Pro1040-Pro1050 (150K)	732	19
46672402	Récupérateur de toner usagé Pro1040-Pro1050 (50K)	107	19
46672506	Unité de Fusion OKI Pro1040-Pro1050 (150K)	1315	19
46844011	Toner + Tambour OKI Jaune Pro1040-Pro1050 (9K)	537	19
46844012	Toner + Tambour OKI Magenta Pro1040-Pro1050 (9K)	537	19
46844013	Toner + Tambour OKI Cyan Pro1040-Pro1050 (9K)	537	19
46844014	Toner + Tambour OKI Noir Pro1040-Pro1050 (9K)	537	19
46844015	Toner + Tambour OKI Blanc Pro1040-Pro1050 (4.5K)	807	19
46857505	Tambour OKI Jaune C824-C834-C844 (30K)	629	19
46857506	Tambour OKI Magenta C824-C834-C844 (30K)	629	19
46857507	Tambour OKI Cyan C824-C834-C844 (30K)	629	19
46857508	Tambour OKI Noir C824-C834-C844 (30K)	629	19

46857521	Tambour OKI Jaune ES8434 (30K)	588	19
46857522	Tambour OKI Magenta ES8434 (30K)	588	19
46857523	Tambour OKI Cyan ES8434 (30K)	588	19
46857524	Tambour OKI Noir ES8434 (30K)	457	19
46861305	Toner OKI Jaune C834-C844 (10K)	854	19
46861306	Toner OKI Magenta C834-C844 (10K)	854	19
46861307	Toner OKI Cyan C834-C844 (10K)	854	19
46861308	Toner OKI Noir C834-C844 (10K)	288	19
46861325	Toner OKI Jaune ES8434 (10K)	589	19
46861326	Toner OKI Magenta ES8434 (10K)	589	19
46861327	Toner OKI Cyan ES8434 (10K)	589	19
46861328	Toner OKI Noir ES8434 (10K)	326	19
47074503	Courroie de transfert OKI C824-C834-C844- ES8434	583	19
47094106	Tambour OKI Jaune Pro9541WT (40K)	608	19
47094107	Tambour OKI Magenta Pro9541WT (40K)	608	19
47094108	Tambour OKI Cyan Pro9541WT (40K)	608	19
47094109	Tambour OKI Noir Pro9541WT (40K)	608	19
47094110	Tambour OKI Blanc Pro9541WT (20K)	686	19
47095701	Toner OKI Jaune C824-C834-C844 (5K)	611	19
47095702	Toner OKI Magenta C824-C834-C844 (5K)	611	19
47095703	Toner OKI Cyan C824-C834-C844 (5K)	611	19
47095704	Toner OKI Noir C824-C834-C844 (5K)	269	19
47219604	Unité de Fusion OKI C824-C834-C844-ES8434	411	19
9006208	Toner OKI Noir ES6450 (7K)	330	19
9006209	Toner OKI Jaune ES6450 (6K)	380	19
9006210	Toner OKI Magenta ES6450 (6K)	380	19
9006211	Toner OKI Cyan ES6450 (6K)	380	19
9006212	Tambour OKI Jaune ES6450 (50K)	507	19
9006213	Tambour OKI Magenta ES6450 (50K)	507	19
9006214	Tambour OKI Cyan ES6450 (50K)	507	19
9006215	Tambour OKI Noir ES6450 (50K)	507	19

TARIF CONSOMMABLES OKI MEDICAL

Référence	Désignation	Prix Partenaire	TVA %
1275101	Tambour OKI Jaune ES7411 (20K)	341	19
1275102	Tambour OKI Magenta ES7411 (20K)	341	19
1275103	Tambour OKI Cyan ES7411 (20K)	341	19
1275104	Tambour OKI Noir ES7411 (20K)	203	19
1275105	Tambour OKI Blanc ES7411WT (6K)	732	19
1321101	Cabinet Imprimante OKI ES8431DMe C800	1038	19
44318507	Tambour OKI Cyan C711-ES7411DME (20K)	620	19
44713903	Bac 530F Feuilles OKI ES8431DMe-C831	908	19
44844405	Tambour OKI Jaune C831-C841 (30K)	717	19
44844406	Tambour OKI Magenta C831-C841 (30K)	717	19
44844407	Tambour OKI Cyan C831-C841 (30K)	717	19
44844408	Tambour OKI Noir C831-C841 (30K)	717	19
44844417	Tambour OKI Jaune ES8431-ES8441-Pro8432WT (30K)	564	19
44844418	Tambour OKI Magenta ES8431-ES8441-Pro8432WT (30K)	564	19
44844419	Tambour OKI Cyan ES8431-ES8441-Pro8432WT (30K)	564	19
44844420	Tambour OKI Noir ES8431-ES8441 (30K)	479	19
44844473	Tambour OKI Jaune ES8473-ES8453-ES8483 (30K)	539	19
44844474	Tambour OKI Magenta ES8473-ES8453-ES8483 (30K)	539	19
44844475	Tambour OKI Cyan ES8473-ES8453-ES8483 (30K)	539	19
44844476	Tambour OKI Noir ES8473 - ES8453-ES8483 (30K)	375	19
44844493	Tambour OKI Jaune ES8431DM-VPT (30K)	532	19
44844494	Tambour OKI Magenta ES8431DM-VPT (30K)	532	19
44844495	Tambour OKI Cyan ES8431DM-VPT (30K)	532	19
44844496	Tambour OKI Noir ES8431DM-VPT (30K)	414	19
44844505	Toner OKI Jaune C831-C841-C831DM (10K)	974	19
44844506	Toner OKI Magenta C831-C841-C831DM (10K)	974	19
44844507	Toner OKI Cyan C831-C841-C831DM (10K)	974	19
44844508	Toner OKI Noir C831-C841-C831DM (10K)	449	19
44844513	Toner OKI Jaune ES8431-ES8441 (10K)	616	19
44844514	Toner OKI Magenta ES8431-ES8441 (10K)	616	19
44844515	Toner OKI Cyan ES8431-ES8441 (10K)	616	19

44844516	Toner OKI Noir ES8431-ES8441 (10K)	341	19
44844581	Toner OKI Jaune ES8431VPT (10K)	508	19
44844582	Toner OKI Magenta ES8431VPT (10K)	508	19
44844583	Toner OKI Cyan ES8431VPT (10K)	508	19
44844584	Toner OKI Noir ES8431VPT (10K)	281	19
44846204	Courroie de transfert OKI C831-C841-C843-ES8431-ES8473-Pro8432WT	458	19
44848805	Unité de Fusion OKI C831-C841-C843-ES8431-ES8473	473	19
44853903	Socle a Roulette OKI C831-C841	951	19
45639502	Récupérateur de toner usagé OKI ES9466-ES9476	131	19
45643801	Unité D'image OKI ES9465-ES9475-ES9466-ES9476	201	19
45862819	Toner OKI Jaune ES8453-ES8473 (10K)	315	19
45862820	Toner OKI Magenta ES8453-ES8473 (10K)	304	19
45862821	Toner OKI Cyan ES8453-ES8473 (10K)	315	19
45862822	Toner OKI Noir ES8453-ES8473 (15K)	153	19
45887302	Bac 530 Feuilles OKI ES8473-C800	1148	19
45893702	Meuble Support avec Rangement OKI MC8x3-ES84x3-ES8473	1038	19
46564701	Toner OKI Jaune ES9466-ES9476 (33.6K)	428	19
46564702	Toner OKI Magenta ES9466-ES9476 (33.6K)	428	19
46564703	Toner OKI Cyan ES9466-ES9476 (33.6K)	428	19
46564704	Toner OKI Noir ES9466-ES9476 (38K)	287	19
46564801	Développeur OKI Jaune ES9466-ES9476 (210K)	2819	19
46564802	Développeur OKI Magenta ES9466-ES9476 (210K)	2819	19
46564803	Développeur OKI Cyan ES9466-ES9476 (210K)	2819	19
46564804	Développeur OKI Noir ES9466-ES9476 (210k)	424	19
46564901	Tambour OKI Noir ES9466-ES9476 (210K)	406	19
46596985	Unité de Fusion OKI ES9476	1645	19
46597028	Unité de Fusion OKI ES9476	1645	19
MCHRW170	Label rewinder for OKI Pro 1040/Pro 1050 Label Printers	5500	19

RUBANS OKI

Référence	Désignation	Prix Partenaire	TVA %
1126301	Ruban OKI ML5520--ML5521-ML5590-ML5591 (4M)	98	19
9002303	Ruban OKI ML3320-ML180-ML190-ML280-ML320 (3M)	58	19

9002308	Ruban OKI ML3410 (7M)	253	19
9002309	Ruban OKI ML339x-ML38x-ML39x (2M)	76	19
9002311	Ruban OKI ML395-ML393 (5M)	222	19
9005591	Ruban OKI MX 8000 (17k)	357	19
9005660	Ruban OKI MX8000 Pack de 4 (30K)	1735	19
179499-001	Ruban Printronix P7000 (81M Caractères) Pack de 6	1364	19
255048-401	Ruban Printronix P8000-P7000 Pack de 4 (30K)	1817	19
255049-101	Ruban Printronix P8000 (17 000 Pages)	508	19
40629303	Ruban OKI ML4410 (15M Caractères)	285	19
43503601	Ruban OKI ML6300FB (4M Caractères)	98	19
43571802	Ruban OKI ML1120-ML1190 (4M Caractères)	41	19
43821103	Ruban OKI ML5100 FB (2M Caractères)	48	19
44173405	Ruban OKI ML5720-ML5790 (8M Caractères)	135	19
44173406	Ruban OKI ML5721-ML5791 (13M Caractères)	253	19

Adresse Mail: commercial@tunigros.com

Tél: (+216) 71 280 447 / (+216) 71 282 043

Fax: (+216) 71 791 876

Vos contacts: (Lignes directes)

Mr. Taoufik Chibani: 70 168 665

Mr. Wassim Dhiab: 70 168 666

Merci de s'abonner à la page LinkedIn et Facebook **TUNIGROS pour suivre nos actualités.**

[LinkedIn](#)

[Facebook](#)